



BASTELBOGEN STRASSENBAHNWAGEN

Maßstab 1:250

Bauanleitung:

Alle Teile werden in der Reihenfolge der Nummern ausgeschnitten, vorgeformt und zusammengeklebt. Die Teilnummern stehen außerhalb der Teile; kleine Zahlen innerhalb der Teile oder auf Klebefäden zeigen die Teilnummern der Anschlußstellen, die an diesen Stellen angeklebt werden. Um die Teile an den markierten Linien sauber zu knicken, werden die Knicklinien vorgenutzt. Vorsicht, Teile dabei nicht zerschneiden! Mit -markierte Linien werden auf der Vorderseite gerichtet und nach hinten gebogen; mit -x-x-x- markierte Linien werden auf der Rückseite gerichtet und nach vorne gebogen. Rundungen werden sauber gebogen, indem man die Teile über einem runden Gegenstand (Rundhölzchen, Bleistift, Tischkante o. ä.) vorziegt. Diese Vorarbeiten sind sehr wichtig, denn genaues Arbeiten und gutes Vorförmeln sind bestimmten das gute Aussehen des Modells! Nach diesen Grundregeln wird nun das Modell Schritt für Schritt im Sinne der nebenstehenden Montageskizze zusammengebaut. Besondere Hinweise sind nur für die Montage der Radsätze (Teigruppe 7) und für die Stromabnehmer (Teil 8) erforderlich. Nachdem die Radsätze fertig zusammengesetzt sind, werden sie von unten in die Öffnungen des Fahrgestells so eingeklebt, daß sie 1 mm aus dem Fahrgestell nach unten herausragen. Der Stromabnehmer kann - wenn die Innenseiten der Ausschnitte ausgeschnitten werden sollen - vorher mit Abfallkarton verstärkt werden. Und nun viel Spaß beim Ausschneiden und Kleben.